HANDLEIDING BLUETOOTH APP

De Bluetooth app kan gebruikt worden met volgende steps:



Mobile Future Basic Mobile Future Xmax

Stap 1 : Installeer de app MINIROBOT op uw smartphone

iPhone: open de App store en zoek naar Minirobot en installeer deze. Of scan de QR code hieronder.

Android: open Google Playstore en zoek naar Minirobot en installeer deze. Of scan de QR code hieronder.



Stap 2 : <u>Schakel de step in</u> door lang te drukken op de aan/uit toets op het display

Stap 3 : Open de Minirobot app op uw smartphone

De Minirobot app start automatisch met zoeken naar uw step.



Indien uw step niet gevonden wordt druk dan op 'Search again'.



HANDLEIDING BLUETOOTH APP



Na een succesvolle verbinding wordt het hoofdmenu getoond.



Instellingen

Technische details van de step

17:47 ∢ Zoek			17:48 ◄ Zoek	. i 🗢 💷
< Settings			< Details	
Unit: Metric Met	trische of gelse eenheden	Huidige autonomie		ige 25.4Km
Cruise control	uise controle aan of uit	Dagteller aantal km 🔶		0.0Km
Cruise condition speed 5Km/h		Km stand 🔶		94.0Km
	ntrole actief wordt	Temperatuur step —>		0.0°C
Battery capacity 7.5Ah > Cap	paciteit van de	Totale rijtijd —	Total driving time	11H 37M 44S
Please choose the matching battery capacity, the battery capacity depends on the size of the remaining mileage statistics.	nwezige batterij	Huidige snelheid	Current speed	0.0Km/h
Energy recovery level Adaptive >Ene	ergie regeneratie aan of	uit Beschikbaar vermogen	Remaining power	
Riding mode Comfort mode > <mark> Rijn</mark>	modus	Batterij temperatuur 🔶	Battery temperature	
Comfort mode speed limit value 25Km/h Max	ximum snelheid van	Batterij status 🗕 🕨	Battery status	
	actieve rijmodus	Batterij capaciteit 🔶	Battery capacity	7.5Ah
Zero start	Istart aan of uit (**)	Stroom verbruik	Current	0.0A
		Batterij spanning 🔶	Voltage	39.7V
		Vermogen	Power	0.0W
		Foutcode	Error code	0
		Waarschuwingscode	Warning code	0

(*) Indien de vergrendeling actief is dan kan de step niet uitgeschakeld worden. Dit is slechts een basis beveiliging. Elke smartphone met de Minirobot app kan de step ontgrendelen! Gebruik bij voorkeur een slot om uw step te beveiligen!

(**) Indien de nulstart functie actief is dan wordt de motor altijd ingeschakeld bij bedienen van de gashendel. Ook als de step stilstaat. Deze functie is gevaarlijk en wordt afgeraden.